


Согласовано



1. Прутки приварить к фланцу.
2. Косынки приварить к трубе электродами "С"
3. Трубопровод зачистить до металлического блеска, загрунтовать грунтовкой ГФ-021 и покрыть алюминиевой краской АЛ-177 в 2 слоя.

						07-11-12-ТС.НЗ		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Кожевникова					Стадия	Лист	Листов
Проверил	Сурувикин							1
						ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев							
ГИП	Радостева							